

電瓶自動充電機選擇表

型號	型式	輸入電壓 (VAC 50/60 Hz)		充電電壓 VDC		充電電流 DC (A)	充電方式
				適用電瓶 (V)	充電電壓 (V)		
CH3512	盤內式	110 / 220	自動	12	13.8	5	浮動充電
CH3524		110 / 220	自動	24	27.6	3	浮動充電
CH1012	手提式	110	固定	12	13.8	4	浮動充電
CH2012		220	固定	12	13.8	4	浮動充電
CH1024	手提式	110	固定	24	27.6	4	浮動充電
CH2024		220	固定	24	27.6	4	浮動充電
CH1112	手提式	110	固定	12	13.8	10	浮動充電
CH2112		220	固定	12	13.8	10	浮動充電
CH1124	手提式	110	固定	24	27.6	10	浮動充電
CH2124		220	固定	24	27.6	10	浮動充電
CH1212	手提式	110	固定	12	13.8	15	浮動充電
CH2212		220	固定	12	13.8	15	浮動充電
CH1224	手提式	110	固定	24	27.6	15	浮動充電
CH2224		220	固定	24	27.6	15	浮動充電
CH1712	壁掛式	110 / 220	可調	12	13.8	20	浮動/均流 充電
CH1724		110 / 220	可調	24	27.6	20	浮動/均流 充電
CH1812	手提式	110 / 220	可調	12	13.8	20	浮動/均流 充電
CH1824		110 / 220	可調	24	27.6	20	浮動/均流 充電

